

Drift- och skötselinstruktioner för Jape Ventgolv



Certifieringsnr. 417701

I denna byggnad finns ett mekaniskt ventilerat golv/vägg av typen Jape Ventgolv installerat. Inneluft går via ett filter ner genom golvet vidare till en fläkt som suger ut luften ur byggnaden. Jape Ventgolv förhindrar och tar bort fukt, lukt och andra föroreningar i betongytan.

Fläkt som suger luft från golvet får aldrig stanna. Tryckvakt med tillhörande larm (lampa) säkerställer driften. Om larmet indikerar skall detta undersökas och ev driftstopp åtgärdas omgående. Inställningar på spjäll, varvtalsregulator mm får inte ändras. Tilluftsdon till golvet får ej blockeras så att luften hindras komma ner i golvsystemet.

Vid renovering och ombyggnad av en byggnad med **Jape Ventgolv** installerat skall hänsyn tagas till golvsystemets olika komponenter så de ej tar skada. Vid installation eller ombyggnad av annan ventilationsutrustning i byggnaden skall **Jape Ventgolv** räknas med som en del i hela ventilationssystemet. Ny funktionskontroll av golvsystemet skall då utföras.

Byte/rengöring av filter

Tilluftsdon:

1. Demontera tilluftsdonets lock genom att lossa skruvarna på framsidan.
2. Lyft ut filtret, tvätta eller ersätt det med ett nytt.
3. Återmontera filter och lock.

Material till funktionstest/filterbyte

Filter Jape tilluftsdon	117 x 23 x 30	svart	53203
Filter till tilluftsdon vägg	117 x 117 x 10	svart	57220
Rökflaska RFA			57330

I lokaler med mycket damm och smutspartiklar bör byte av filter ske oftare.

Funktionstest

Funktionstest och filterbyte skall utföras av fastighetsägare /brukare en gång vart annat år. Detta är ett krav för att funktionsgarantin ska gälla. Den första kontrollen utförs två år efter färdigställandet. Byte/rengöring av filter utförs innan funktionstestet. Kontakta Jape Produkter AB eller se monteringsanvisning vid frågor kring funktionstesten.

Kontrollera att:

1. fläkten är i drift och luft kommer ut ur systemet.
2. tryckvakten fungerar. Stäng av fläkten, larmanordning skall då utlösas.
3. luft går ner i golvet via tilluftsdon eller tilluftsockel. Detta utförs med rökgasflaska (art.nr 57330).

Notera att funktionstesten är utförd i tabellen nedan. Använd baksidan för noteringar vid behov.

Funktionstest och byte av filter:

	1	2	3	4	5
Datum					
Utfört av					
Anm.					
Åtgärd					

Funktionsgaranti

P-märkning och funktionsgaranti grundas på dokument som Jape erhållit av montör/kontrollant. Vi förutsätter att inlämnade dokument är korrekta.

Om golv som godkänts och P-märkts visar sig senare vara fel monterade eller vitala komponenter saknas kan P-märkningen på aktuellt objekt upphöra och funktionsgaranti sluta gälla om inte kompletterande åtgärd utförs.

Alla golv av Jape Ventgolv som uppfyller kraven för P-märkning erhåller 10 års funktionsgaranti. Funktionsgarantin innebär att Jape Produkter AB garanterar det kontinuerligt strömmar luft i spalten mellan underlaget och distansmattan. Fläkt omfattas av 2 års produktgaranti.

Vid skada

Jape Produkter AB förbinder sig att snarast efter anmodan genom reparation avhjälpa skador som faller under garantin, men fritager sig för alla ytterligare kostnader eller förluster. Från garantin undantages skador i systemet som beror på omständigheter utom Jape Produkter AB:s kontroll, såsom åverkan, felaktigt handhavande, skador i angränsande byggnadsdelar, förändringar i lokalernas allmänventilation, ej åtgärdade driftstopp etc.