

Jape Punktsug är en rektangulär kanal för evakuering av luft från ventilerade golv. Ersätter spirorör mellan golv och tak och behöver inte byggas in eller målas efter montering. Jape Punktsug bygger endast 120 x 25 mm och kan därför placeras mitt på en vägg utan att den stör allt för mycket och den får i de flesta fall plats bakom installationskanaler.

Den övre anslutningen finns i 2 varianter och man kan välja mellan röranslutning ut mot rummet eller röranslutningen in mot/genom vägg. Justerbar från 2,3 m upp till 3,2 m.

Jape Punktsug kan i vissa fall även användas på tilluftsiden när man behöver ta in luften uppe vid taket eller från ett angränsande rum. Tilluftsdon vägg används då som tilluftsdon.

Mått: 120 x 25 mm

Längd punktsug: 2,2 m

Total längd: 2,3 - 3,2 m

Färg: Vit RAL 9002

Skruv, plugg, vita popnitar och täckbricka för mäthål medföljer.

art.nr: Benämning

56130 Jape Punktsug 2,2 m

56140 Anslutning Punktsug, mot rum

56141 Anslutning Punktsug, mot vägg

56131 Täcklist Punktsug

56170 Montagelim Turbo Tack

anm

2-delad

Längd 1100 mm

Längd 1100 mm

Montering:

Tilluftstos monterar i golvet tillsammans med golvkanalen längs tilluftsiden enligt anvisningarna i monteringsanvisningen. Se ritning för antal sugpunkter och dess placering.

Punktsugen bör monteras innan övergolvet läggs då även den behöver täthetsstestas, men den kan även monteras efter övergolvet läggs.

Bakstycke:

Stick ner bakstycket bakom tilluftstosen. (bild 1) Se till att mät hålet kommer åt önskat håll och plats finns för mätinstrumentets mätsond.

Täck stosen i golvet för att förhindra borrhind och annan smuts att komma ner. Bakstyckets nederkant ska vara under överkanten på det kommande övergolvet. Loda in bakstycket så det blir rakt. Anpassa infästning och ev. plugg efter väggmaterialet. Montageskruv och 8 mm plugg medföljer. Alternativt kan 6 mm spikplugg användas (medföljer ej).

Anslutning Punktsug:

Ta bort skyddsplasten innan montering.

Genom vägg: Ta upp hål (ca 85 mm i diameter) i väggen i önskad höjd (bild 2). Montera en bit spirorör i anpassad lämplig längd på röranslutningen med skruv eller popnit. Montera anslutningen i bakstycket med röret genom väggen.

Mot rummet: Montera anslutningen i bakstycket i önskad höjd. Fäst fast med skruv. Hål för infästning finns i mitten av röranslutningen. Anpassa infästning och plugg efter väggmaterialet.

Vid undertak kapas vinkelprofilen på väggen i samma bredd som Anslutning Punktsug. Haka ur undertaksplattan så att den kan återmonteras. (bild 2 och 3)

Front:

Lägg en sträng montagelim längs vinkeln på insidan av fronten samt tvärs över där anslutningen uppe och stosen nertill kommer att sitta. Tät även på insidan av bakstycket mot de båda anslutningarna. Det är viktigt att det blir helt tätt mot anslutningarna. Montera fronten med mät hålet åt samma håll som på bakstycket. Passa in hålen på sidorna och fäst med pop-nit. Anslutning Punktsug är innanför de övre hålen och måste därmed borraras med 3,3 mm borr innan popnitar monteras. Ta bort skyddsplasten efter montering.

Täthetskontroll utförs samtidigt som golvet. Se monteringsanvisningen, sidan 18.

När övergolvet är lagt monteras täcklisten. (Bild 4) Justera kanterna så att den klämmer åt och sitter fast. Limma fast med montagelim vid behov. Vid uppvik av golvatta utesluts täcklisten.

